

NOTICE D'UTILISATION

Mode d'emploi : Conditions de mis en œuvre du kit



Caractéristiques :

- Hauteur des Jets : 2 mètres
- Durée des Jets : 20 secondes
- Télécommande sans fil pour contrôler les jets à distance
- Distance de sécurité : 4 mètres

1. INSÉRER LES PILES

Veillez insérer les piles dans chaque support.

Allumez chaque support pour vérifier leur fonctionnement.

Sinon, remplacez les piles.

2. BRANCHER LES JETS

Placez les jets dans chacun des supports et assurez-vous de leur stabilité. **Vérifiez l'orientation correcte des fontaines.**

Branchez les câbles dans **les connexions** (comme indiqué sur la photo) sans se préoccuper du sens, car il n'y a pas de polarité.

3. ALLUMAGE DES JETS

Respectez une distance de sécurité de **4 mètres** avant de procéder à l'allumage.

Utilisez le ou les bouton(s) de la télécommande en fonction de vos besoins (successif ou simultané).

4. A LA FIN DE L'ARTIFICES

Patientez **une dizaine de minutes** avant de retirer les jets des supports.

Nettoyez les supports avec un chiffon propre et sec pour éliminer tout résidu.

Les supports ainsi que les télécommandes sont réutilisables.

Note : Veuillez vous assurer de respecter toutes les réglementations locales et les consignes de sécurité lors de l'utilisation de dispositifs pyrotechniques.

En suivant ces instructions, vous pourrez profiter en toute sécurité des jets de scène et créer des effets visuels époustoufflants pour vos événements.